Contenu

A propos de l'utilisation de ce manuel 2
Interface principale 8
Musique 10
Radio 12
Paramètres 14
Climatisation 20
Apple CarPlay 23
Android Auto 24
Navigation 25
EV 56
APPLI mobile 59

A propos de l'utilisation de ce manuel

Veuillez lire attentivement ce manuel car les informations qu'il contient vous permettront d'apprendre à faire fonctionner vos systèmes correctement et en toute sécurité, ce qui vous permettra d'apprécier votre conduite. La stratégie de notre société est d'apporter des améliorations continues aux produits; par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis après la publication du manuel. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le système de divertissement et de navigation, et suivez strictement les instructions d'utilisation.

Annonce

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction ou transmise sous quelque forme que ce soit, enregistrement électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

Importantes informations de sécurité

- N'essayez pas d'installer, de réparer ou de modifier le système de divertissement par vous-même, l'appareil contient des composants à haute tension qui peuvent provoquer un choc électrique. Pour toute inspection interne, réglage ou réparation, veuillez consulter un réparateur agréé local.

- Ne laissez pas ce système de divertissement et de navigation entrer en contact avec des liquides. Si des liquides ou des objets étrangers pénètrent dans ce système de divertissement et de navigation, veuillez garer votre véhicule dans un endroit sûr, coupez immédiatement l'alimentation et contactez un Réparateur Agréé MG local. N'utilisez pas le système de divertissement et de navigation dans cet état, car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une autre défaillance.
- Si vous remarquez de la fumée, des bruits ou des odeurs anormaux provenant du système de divertissement, ou tout autre signe anormal sur l'écran, coupez immédiatement l'alimentation et contactez un Réparateur Agréé MG local pour une réparation. L'utilisation de ce système de divertissement dans cette situation peut entraîner des dommages permanents au système.
- L'utilisation des fonctions de navigation ou de vidéo du système est interdite lorsque le véhicule est en mouvement. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences causées par cette opération. Veuillez garer votre véhicule dans un endroit sûr; sélectionnez Park et serrez le frein à main avant d'effectuer les réglages nécessaires ou de regarder la vidéo.
- Des températures particulièrement élevées ou particulièrement basses perturberont le fonctionnement normal. Si le véhicule n'a pas été utilisé, est garé en plein soleil ou dans des conditions particulièrement froides, la voiture peut devenir particulièrement chaude ou froide, dans cet environnement le système peut ne pas fonctionner correctement. Une fois que la température à l'intérieur de la voiture est revenue à la

normale, le système reprend son fonctionnement normal. S'il ne reprend pas, veuillez contacter un Réparateur Agréé local pour obtenir de l'aide.

- Le système de divertissement et de navigation doit être éteint pendant la charge du véhicule.
- Une utilisation excessive du système de divertissement et de navigation sans que le véhicule soit conduit ou en mode READY peut décharger la batterie basse tension du véhicule.
- Si la batterie est déconnectée ou tombe à plat, les données de la mémoire du système de divertissement et de navigation seront effacées.
- Votre navigation n'est qu'un guide, vous devez toujours prendre en compte et suivre les panneaux de signalisation, et conduire en fonction des conditions routières; si vous vous écartez de l'itinéraire recommandé, le système de divertissement et de navigation modifiera le guidage en conséquence.
- Lorsque vous utilisez un téléphone portable, tenez-le à l'écart de l'écran pour éviter toute perturbation du signal vidéo en cas de taches, de bandes colorées, etc. sur l'écran.
- Afin de protéger l'écran contre les dommages, veillez à ne pas toucher les boutons du panneau avec votre doigt (un stylo tactile peut être utilisé pour un calibrage spécial).

Instructions

- Ce manuel contient des informations importantes et des avertissements et instructions pour le système de

divertissement et de navigation. Pour des informations supplémentaires relatives à votre sécurité et celle de vos occupants, veuillez vous référer aux autres manuels accompagnés du véhicule.

- Veuillez ne pas utiliser de film d'isolation thermique du véhicule ou de produits similaires sur le pare-brise, sinon, un parasitage du signal GPS ou Internet peut se produire.
- Le résultat du positionnement GPS du système de divertissement et de navigation est uniquement destiné au conducteur. En cas de situation anormale, veuillez conduire en fonction de l'état réel de la route.
- Le signal de communication est soumis à la zone de couverture du signal du fournisseur de services; en l'absence de signal, une partie des services reposant sur le réseau sera limitée.
- Maintenez le volume de l'invite vocale à un niveau approprié pendant la conduite afin de rester conscient de l'état de la route et du véhicule.
- Après avoir coupé l'alimentation/moteur et verrouillé les portes, le système de divertissement s'éteint également.
- Si vous souhaitez continuer à utiliser le système à ce moment-là, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation, cela consommera de l'énergie du véhicule et peut entraîner un risque de batterie faible, veuillez sélectionner READY ou faire tourner le moteur pour maintenir l'alimentation.

Précautions d'utilisation de l'écran

- Veuillez protéger l'écran contre les rayons directs du soleil. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil entraînera un dysfonctionnement de l'écran dû à une température élevée.
- Lorsque la température est supérieure ou inférieure à la plage de température de fonctionnement (-20°C à +65°C), veuillez ne pas utiliser l'écran LCD, l'écran pourrait ne pas fonctionner normalement et être endommagé.
- Assurez-vous que l'air chaud ou froid du système de climatisation n'est pas dirigé vers l'écran, des dommages à l'appareil de navigation de divertissement peuvent se produire en raison de la chaleur ou de l'humidité.
- N'utilisez pas de force excessive pour glisser et déposer ou appuyer sur l'écran, des dommages ou des rayures pourraient se produire.
- Pour enlever la poussière de l'écran ou le nettoyer, veuillez d'abord éteindre le système, puis l'essuyer avec un chiffon doux et sec. Lorsque vous essuyez l'écran, veillez à ne pas rayer la surface. N'utilisez pas de nettoyants chimiques irritants ou abrasifs.
- Lorsque le rétroéclairage atteint la fin de sa durée de vie, l'écran s'assombrit et l'image n'est plus visible. Dans ce cas, veuillez contacter un Réparateur agréé MG pour cette intervention.

Précautions concernant le format de fichier lisible pour le système d'infodivertissement

- Les types de fichiers stockés sur certains périphériques de stockage externes peuvent ne pas être reconnus, identifiés ou lus correctement.
- Il peut être impossible de lire certains fichiers musicaux en raison des caractéristiques du fichier, du format de fichier, de l'application enregistrée, de l'environnement de lecture ou des conditions de stockage, etc.

Prise en charge audio

Le système d'infodivertissement prend en charge les formats audio suivants, d'autres formats peuvent ne pas fonctionner normalement. MP3,AAC, WMA.

Prise en charge vidéo

Le système d'infodivertissement prend en charge les formats vidéo suivants, d'autres formats peuvent ne pas fonctionner normalement. MKV, MPG, AVI, MP4, MOV, FLV, M4Vformat, 3GP.

Interface principale

- Page d'accueil

  La page d'accueil est la porte d'entrée de toutes les fonctions et offre quelques raccourcis populaires.

- Navigation.

  Touchez la carte de navigation pour accéder directement à la page de navigation.

- Multimédia

  Touchez la carte multimédia pour accéder directement à la page de musique/radio.

  Appuyez brièvement sur le bouton [SRC] du volant pour basculer entre la radio, la musique Bluetooth, la musique en ligne, la musique USB et la musique CP/AA.

- Gestion de l'énergie.

  Appuyez sur la carte Gestion de l'énergie pour accéder à la page Gestion de l'énergie.

- Apple CarPlay

  Appuyez sur la carte Apple CarPlay pour accéder à la fonction (veuillez vous assurer que votre téléphone est compatible et branché au préalable).

- Android Auto

  Appuyez sur la carte Android Auto pour accéder à la fonction, (veuillez vous assurer que votre téléphone est compatible et branché au préalable).



Plus



- Touchez le bouton AC pour accéder à la fonction de chauffage et de ventilation.
- Appuyez sur le bouton Téléphone pour accéder à la fonction Téléphone Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton Véhicule pour accéder à la fonction de réglage du véhicule.
- Appuyez sur le bouton Vidéo pour accéder à la fonction vidéo
- Effleurez le bouton Setting pour accéder à la fonction de réglage
- Appuyez sur le bouton EV pour accéder à la fonction de gestion de l'énergie.
- Effleurez le bouton Radio pour accéder à la fonction de radio

Musique

Musique hors ligne

1. Musique USB

   Touchez pour changer le mode de lecture (répétition, lecture aléatoire, etc.).

   Touchez pour lire la chanson précédente.

   Touchez pour lire la chanson suivante. Touchez à la chanson sélectionnée.

   Touchez pour passer en mode liste.

   Appuyez sur EQ pour accéder aux réglages du son (balance, EQ etc).

Appuyez sur lyrique pour afficher les paroles de la chanson (si disponibles).

Ajouter la chanson aux favoris.



2. Musique Bluetooth (BT)

   Touchez pour lire la chanson précédente.

   Lecture/Pause

   Touchez pour lire la chanson suivante.



Radio

AM & FM

Touchez brièvement pour rechercher la station précédente.

Touchez brièvement pour rechercher la station suivante.

Lecture/Pause

Touchez longuement pour diminuer la fréquence.

Touchez longuement pour augmenter la fréquence.

Touchez pour ajouter à votre liste de stations favorites.

Touchez pour entrer dans la liste des favoris/de recherche.

Faites glisser pour changer la fréquence.





DAB

- Touchez brièvement pour rechercher la station précédente.
- Touchez brièvement pour rechercher la station suivante.
- Lecture/Pause
- Touchez pour ajouter à votre liste de stations favorites.
- Touchez pour entrer dans la liste des favoris/de recherche.
- Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des programmes.
- Touchez pour modifier la date du programme
- Appuyez sur la touche de commande pour syntoniser automatiquement le programme ou annuler la syntonisation automatique du programme.





Paramètres

- Généralités
- Bluetooth
- Son
- Système
- Mettre à jour
- Stockage USB
- Manuel d’utilisation
- Lier un véhicule





Généralités

- Ajustement des paramètres généraux
- Format de l'heure : Sélectionnez le format 12 heures ou le format 24 heures en fonction de vos besoins.
- Date et heure : paramétrez manuellement la date et l'heure du système.
- Fuseau horaire : Sélectionnez manuellement le fuseau horaire.



Bluetooth

- Les utilisateurs peuvent choisir d'activer/désactiver le Bluetooth.
- Connectez l'appareil choisi.



Son du système

- Réglez le type et le volume des sons/carillons du système.



Système

- Vérifiez les informations de SOC/VIP ici
- Touchez pour restaurer les paramètres d'usine, à utiliser avec précaution.
- Mise à niveau FOTA ici



Mettre à jour

Sélectionnez Mise à jour de la carte pour effectuer toute mise à jour des données cartographiques (peut nécessiter un achat).



Stockage USB

- Vérifiez les informations USB ici



Manuel d’utilisation

- Cliquez pour voir le manuel d'utilisation



Lier un véhicule

- Cliquez pour lier le véhicule au téléphone



Réglage du véhicule

- Assistant de conduite (MG Pilot)
- Commodité
- Éclairage
- Informations véhicule







Climatisation

Cliquez sur le module AC dans l'interface principale pour entrer dans la page des paramètres de la climatisation.

La page des paramètres de la climatisation contient les fonctionnalités suivantes.

Interrupteur du climatiseur

L'utilisateur peut faire fonctionner le climatiseur en cliquant sur l'interrupteur. La climatisation peut être réglée après la mise en marche du climatiseur.

Interrupteur de climatisation

Cliquez sur l'interrupteur de climatisation pour faire fonctionner le compresseur de climatisation. La fonction de refroidissement peut être activée lorsque le compresseur du climatiseur est mis en marche.

Température extérieure

Affiche la température extérieure du véhicule.

Réglage de la température

Le réglage de la température peut être réalisé à l'aide de la molette de réglage de la température.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Le réglage de la vitesse du ventilateur peut être réalisé en utilisant le bouton de réglage haut et bas pour régler la vitesse du ventilateur de la climatisation.

Mode de circulation d'air

Touchez le bouton tactile du mode de recirculation d'air pour passer d'un mode de recirculation d'air à l'autre.

Recirculation interne.

Pendant la recirculation interne, le système de climatisation fait circuler l'air à l'intérieur de la voiture pour répondre aux exigences d'un refroidissement ou d'un chauffage rapide et en même temps, il peut empêcher l'entrée des fumées de circulation.

Circulation externe.

Pendant la circulation externe, le système de climatisation aspire l'air de l'extérieur du véhicule pour assurer l'entrée d'air frais dans le véhicule.

Pendant la circulation automatique, le système de climatisation peut régler automatiquement la recirculation interne ou la circulation externe en fonction de la situation. Rermarque : Laisser le système en mode de recirculation interne peut provoquer de la buée sur le pare-brise. Si cela se produit, activez le mode de dégivrage/désembuage.

Vidéo

Sélectionnez n'importe quelle vidéo qui est stockée sur le périphérique USB branché pour votre plaisir. Veuillez noter : Il est illégal d'utiliser le lecteur vidéo en conduisant.



Téléphone Bluetooth

- Touchez pour faire un appel
- Touchez pour accéder à l'historique des appels récents
- Touchez pour accéder aux contacts



Apple CarPlay



projet de travail de conception

1. Connecter l'iPhone à l'unité principale via USB pour Apple CarPlay.

2. CarPlay est une façon plus intelligente et plus sûre d'utiliser votre iPhone dans la voiture. CarPlay prend les choses que vous voulez faire avec votre iPhone en conduisant et les met sur l'écran intégré de votre voiture. Vous pouvez obtenir des itinéraires, passer des appels, envoyer et recevoir des messages et écouter de la musique, le tout d'une manière qui vous permet de rester concentré sur la route. Il suffit de connecter votre iPhone et de partir.

3. Veuillez ne pas utiliser le téléphone en conduisant pour éviter tout danger potentiel.

4. Retournez au système natif depuis Apple CarPlay en cliquant sur .

5. Déconnectez l'iPhone pour quitter Apple CarPlay.

Android Auto



projet de travail de conception

1. Connectez le téléphone Android à l'unité principale via USB pour Android Auto.

2. Les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions Android Auto telles que la navigation, la musique, le téléphone, etc. Les utilisateurs peuvent également ajouter des applications tierces pour Android Auto. Android Auto téléphone pour permettre aux utilisateurs de composer et de recevoir des appels. Android Auto permet aux utilisateurs de parcourir et de lire de la musique, des livres audio et d'autres contenus audio.

3. Veuillez ne pas utiliser le téléphone en conduisant pour éviter tout danger potentiel.

4. Retournez au système natif depuis Android Auto en cliquant sur .

5. Déconnectez l'iPhone pour quitter Android Auto.

Navigation

L'application NAV est conçue pour offrir une expérience de navigation intuitive et pratique pour votre conduite quotidienne. Le système de navigation entièrement intégré réunit le meilleur de la fiabilité en voiture et des services cloud connectés robustes. Obtenez des directions fiables pour savoir exactement à quoi vous attendre sur votre chemin. Le système fonctionne de manière optimale avec ses services connectés au cloud, mais vous bénéficiez également d'une expérience de navigation transparente et complète lorsque la connectivité n'est pas disponible.

Lancement de l'application de navigation

Lancez l'application de navigation en touchant l'icône Nav sur l'écran d'accueil d'infodivertissement.

Lorsque l'application de navigation est lancée pour la première fois, une présentation du produit est disponible.

Écran d'accueil de la navigation

Les informations de navigation sont affichées sur l'ensemble de l'écran central, ce qui vous permet de disposer d'une grande carte interactive et d'indications claires, facilement consultables depuis le siège du conducteur.



Mode de conduite libre

Bouton de recherche - Cliquez sur le bouton de loupe pour lancer la barre de recherche à boîte unique.

Favoris – Cliquez sur le bouton Favoris pour accéder à votre liste de POI (points d'intérêt) enregistrés, y compris les raccourcis domicile/bureau.

Affichage de l'autonomie du véhicule – Appuyez pour afficher les zones atteignables sur une carte en fonction du niveau actuel de votre batterie.

Bouton Autres fonctions - Cliquez sur ce bouton pour utiliser d'autres fonctions de navigation.

Bouton de zoom avant/arrière – Permet d'agrandir ou de réduire les niveaux d'affichage de la carte.

Direction CVP - La direction vers laquelle se dirige votre véhicule.

Étiquette de la route actuelle - Vous aide à comprendre le nom de la route actuelle.

Icône CVP - C'est l'endroit où se trouve votre véhicule sur la carte.

Rechercher

Choisissez votre mode de recherche préféré. Recherchez des destinations avec la recherche en une boîte, découvrez des endroits où faire du shopping et manger en utilisant les catégories de POI, ou explorez ce qui se trouve dans les environs en parcourant simplement la carte. Avec autant de moyens pratiques de recherche, vous serez toujours en mesure de trouver rapidement ce que vous cherchez.

One Box Search

Grâce à des listes de recherche nombreuses, vous trouverez toujours ce dont vous avez besoin où que vous soyez avec la recherche en une boîte. Obtenez des suggestions pertinentes pendant que vous tapez pour trouver encore plus rapidement ce que vous cherchez.



Cliquez sur l'icône de recherche



Saisie à partir du clavier



Choisissez la suggestion automatique



Cliquez sur GO pour commencer la navigation



Choisissez dans la liste des résultats de la recherche

Recherche à partir de la liste des récents

Revisitez rapidement vos destinations précédentes. Cliquez sur le champ de recherche, sélectionnez le POI ou l'adresse de votre destination précédente et commencez à conduire.



Recherche à partir de destinations récentes

Recherche à partir des Favoris

Ne perdez jamais ces endroits que vous aimez. Enregistrez vos destinations favorites et accédez-y facilement à partir de l'écran d'accueil ou de recherche. Vous n'avez plus besoin de rechercher et de saisir des informations : quelques tapotements suffisent pour partir !



Cliquez sur Favoris



Choisissez parmi les favoris

Recherche à partir des catégories de POI

Parcourez rapidement une liste de suggestions pertinentes sans avoir à saisir de détails. Accédez à une liste de suggestions de proximité pour les catégories de POI les plus populaires d'un simple toucher.



Choisissez une catégorie – Parking



Choisir une place de parking



Choisissez All Parking



Cliquez sur GO pour commencer la navigation

Montrer les POI sur la carte

Plus besoin de chercher les détails de la destination dans plusieurs applications, ils sont tous commodément situés sur une seule page. Notre navigation vous indique toujours où se trouvent les cafés, les restaurants, les chargeurs EV et autres les plus proches sur la carte interactive. Choisissez vos catégories de POI les plus importantes dans le menu Options et voyez-les toujours affichées sur la carte, où que vous soyez.



Catégories de POI

Guidage actif

Des indications claires et faciles à lire, virage par virage, s'affichent sur l'écran central et sont accompagnées d'un guidage audio par les haut-parleurs du véhicule, afin que vous sachiez exactement où aller. Minimise le stress lors des manœuvres à venir, car les indications faciles à comprendre vous permettront de savoir exactement où et quand tourner.



Guidage actif

Barre de navigation (indicateur de virage) - Cet indicateur vous aidera à comprendre clairement votre prochaine manœuvre, y compris le type de ce virage, la distance jusqu'à celui-ci et le nom de la route que vous allez emprunter ensuite.

Guidage sur la voie - Vous vous inquiétez de la voie à emprunter pour prendre le prochain virage ? Essayez de vous référer à cet outil utile et précis de guidage sur les voies. Suivez la voie mise en évidence dans cet indicateur pour effectuer la bonne action suivante.



Guidage de voie

Limite de vitesse - Vous avez peur de dépasser la vitesse autorisée ? Soyez assuré que la navigation vous fournira un indicateur de limite de vitesse précis pour la route actuelle.

ETA et distance restante du trajet – Si vous vous demandez quelle est la distance jusqu'à la destination et combien de temps vous allez conduire, cette section vous fournira toutes les informations concernant le trajet que vous voulez savoir.

Barre de trajet - Barre analogique pour afficher le déroulement de tout le trajet.

Éviter un segment de route

En mode de guidage actif:



Cliquez sur l'icône de la liste des virages



Cliquez sur l'icône de suppression



Cliquez pour confirmer



Lancer le changement d'itinéraire

Ajouter/modifier des étapes

Besoin de faire un arrêt en cours de route ? C'est facile, ajoutez un arrêt sur votre itinéraire ou près de votre destination finale et la navigation le calculera automatiquement dans votre itinéraire. Ceci élimine le besoin de rechercher et d'obtenir un itinéraire pour chaque destination. Une fois que vous avez atteint votre étape intermédiaire, vous serez automatiquement guidé vers la destination suivante sans avoir à saisir d'informations supplémentaires.

En mode de guidage actif:



Cliquez sur l'icône de recherche



Choisissez la destination - choisissez Food (alimentation)



Choisissez la nourriture chinoise



Cliquez pour ajouter au voyage



Choisissez POI



Étape intermédiaire ajoutée

Carte de destination clé

Rendez votre trajet quotidien au travail et votre retour à la maison encore plus pratique. Configurez une carte de destination clé pour bénéficier d'une navigation d'une seule touche sur votre écran d'accueil. Connaissez toujours votre temps de trajet estimé et les options d'itinéraire vers les lieux qui vous tiennent le plus à cœur, où que vous soyez.



Carte de destination clé

Vous pouvez définir manuellement des destinations clés à partir de l'écran d'accueil de la navigation dans la séquence suivante : en cliquant sur ... -> Plus de paramètres -> Carte de destination. Vous pouvez définir et modifier l'adresse dans la case située sous "Home" et "Work".

Vous pouvez également réinitialiser "Work" à des étiquettes différentes selon vos préférences.



Préférence de la carte de destination



Saisie à partir du clavier ou des favoris

Options

Appuyez sur l'icône ··· pour accéder au menu « Options », les options suivantes sont listées :

Map Directions

Show on Map

Edit Destinations

EV Preferences

More Settings

Map Directions

Touchez l'icône pour changer le type de carte, les icônes et les étiquettes seront mises à jour en conséquence. Les paramètres disponibles comprennent:

3D Heading Up: carte 3D avec orientation vers le haut. Dans ce mode, l'icône de position actuelle gardera toujours l'avant de la voiture vers le haut, et la carte tournera autour d'elle en affichage 2D : carte 2D avec orientation vers le haut. Dans ce mode, l'icône de position actuelle gardera toujours la tête de la voiture vers le haut, et la carte tournera autour d'elle. 2D North Up: carte 2D avec le nord en haut. Dans ce mode, lorsque le véhicule tourne à gauche et à droite, l'icône de la position actuelle change de direction.

En fonction du niveau de zoom des cartes 2D Heading Up et 3D Heading Up, le système peut passer automatiquement à la carte 2D North Up.

Show on Map

Vous n'avez plus à vous soucier de trouver une station de recharge EV lorsque la batterie est faible ou de trouver un endroit où vous garer lorsque vous êtes dans une nouvelle région. Les stations de recharge EV autour de vous seront automatiquement affichées. Vous pouvez également choisir d'afficher des icônes de POI supplémentaires sur votre carte.



Show on Map



Conseils : Lorsque vous voyez une annotation groupée avec une identification numérique, cela signifie qu'il y a plusieurs résultats de POI proches les uns des autres.



En tapant sur les numéros, vous accédez à une liste de résultats pour chaque résultat de POI et vous pouvez alors choisir celui que vous voulez comme destination.

Edit Destinations

Reportez-vous à la section Ajouter/modifier des étapes.

EV Preferences

Touchez l'icône pour définir les paramètres du chargeur EV.

- Vitesse de chargement



Préférence EV

More Settings

Cliquez sur le ⋯ , tapez sur Options, puis sélectionnez Plus de paramètres, les fonctions suivantes peuvent être ajustées en fonction des préférences de navigation individuelles :

- Carte de destination
- Map Preferences
- Navigation Preferences
- Alert Preferences
- Manage History
- About

Carte de destination

Reportez-vous à la section "Carte de destination clé".

Préférences de la carte

Touchez pour choisir les configurations de base de la carte à afficher:

- Couleurs de carte - Sélectionnez la préférence de couleur de carte parmi Auto, Jour, nuit. Sélectionnez Auto pour changer automatiquement de mode en fonction des conditions d'éclairage.
- 3D Landmark (Point de repère 3D [activé par défaut]) - Ce paramètre peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est activé, le système affiche tous les points de repère 3D sur la carte lors d'un zoom avant à partir du niveau 5 et au-delà.
- 3D Building (Bâtiment 3D [désactivé par défaut]) - Ce paramètre peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est allumé, le système doit afficher toutes les formes de bâtiments en 3D sur la carte lors d'un zoom avant à partir du niveau 3 et au-delà.
- Show Terrain in 3D (Afficher le terrain en 3D [désactivé par défaut]) - Ce paramètre peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est activé, le système affiche les informations de terrain sur la carte en vue 3D.
- Unité de distance - Ce paramètre permet d'utiliser le système métrique ou impérial.

Préférences de navigation

Touchez pour accéder aux préférences de navigation. Ces choix sont:

- Auto Zoom (Zoom automatique [activé par défaut]) - Ce paramètre peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est activé (ON), le système ajuste automatiquement le zoom de la carte à un niveau de zoom approprié pour visualiser suffisamment de détails lorsque le véhicule approche d'un virage. Une fois que l'utilisateur a terminé le virage, le système ramène automatiquement le niveau de zoom au niveau d'origine.
- Preferred Route (Itinéraire préféré): Il y a deux options d'itinéraire différentes, la plus rapide et l'écologique. Fastest, présente l'itinéraire avec le temps de conduite le plus court et Eco-Friendly, offre une expérience d'itinéraire beaucoup plus douce avec une préférence pour les routes droites et moins de temps d'inactivité du véhicule (selon l'environnement de conduite réel, peut différer selon la région et le moment de conduite).
- Avoid on Route (Éviter sur l'itinéraire): Choisissez les caractéristiques de la route à éviter sur les itinéraires, telles que:
    - Autoroutes
    - Routes non pavées
    - Voies de covoiturage
    - Transbordeurs
    - Routes à péage
    - Tunnels
    - Frontières de pays

Préférence d'alerte

Tapez pour accéder à l'écran des préférences d'alerte.

- Alertes de sécurité routière - affichez les alertes de sécurité routière à venir.
- Alertes de caméras de circulation - affiche les caméras de circulation à venir
- Alertes de barrière de péage - affiche les prochaines barrières de péage

Gestion de l'historique

Touchez pour accéder aux options de l'historique. Ces options sont:

- Clear Recent Destinations – Touchez X pour effacer les destinations récentes.
- Clear Favorites – Pour effacer tous les favoris que vous avez enregistrés en un seul clic
- Clear Search History – Touchez X pour effacer l'historique de recherche

About

Touchez pour afficher des informations sur le logiciel, telles que:

- Conditions générales
- Version de la navigation
- Version des données cartographiques

Projection de l'autonomie de la batterie EV

À propos de la fonction de prévision d'autonomie

La prévision d'autonomie BEV est une fonction spécialement conçue pour votre batterie électrique MG préférée. En utilisant cette fonction avancée, vous serez en mesure de voir l'autonomie restante en temps réel sous forme de polygone sur la carte afin que vous puissiez visualiser la distance maximale qui peut encore être parcourue sur la batterie. En outre, vous pouvez demander au système de rechercher des stations de recharge afin de pouvoir en choisir une facilement et vous y rendre pour vous recharger sans problème.

Polygone de prévision d'autonomie sur la carte

Pour lancer la projection de l'autonomie sur la carte, il suffit de cliquer sur le bouton de projection de l'autonomie caché dans le bouton des fonctions supplémentaires sur l'écran de la carte d'accueil.



Autonomie EV

Vous pourrez voir un polygone identifiant la limite maximale de la distance que vous pouvez parcourir sur la carte dans les 2 situations ci-dessous :

a. Distance restante de la batterie >= 50 km



Distance restante de la batterie >= 50 km

b. Distance restante de la batterie < 50 km



Distance restante de la batterie < 50 km

Recherche des stations de recharge en mode prévision d'autonomie

Vous avez du mal à trouver une station de recharge sans savoir si la batterie restante peut y arriver ? Soyez assuré que la technologie de projection d'autonomie vous aidera à résoudre ce problème.

Tapez simplement sur l'icône de la station de recharge dans le coin supérieur gauche et le système affichera les stations de recharge à proximité pour que vous puissiez commencer à naviguer vers certaines d'entre elles de manière pratique.



La prévision d'autonomie peut également vous aider à déterminer si vous pouvez vous rendre facilement à destination avec la charge de batterie restante. Il suffit de cliquer sur Range Projection en mode de guidage actif pour que l'itinéraire soit rendu sur le polygone de la destination.



Prévision de l'autonomie en mode Guidage actif

FAQ

Informations sur la carte

Les caractéristiques du réseau routier sont incluses dans la base de données des informations cartographiques. Les caractéristiques comprennent le nom de la rue, l'adresse de la rue et les interdictions de tourner. La zone détaillée comprend toutes les routes principales, les routes secondaires et les routes communautaires. Les zones détaillées comprennent les points d'intérêt (POI), tels que les restaurants, les aéroports, les banques, les hôpitaux, les postes de police, les attractions touristiques et les monuments historiques. La base de données cartographiques peut ne pas inclure les nouvelles zones ou les corrections apportées à la base de données cartographiques après le dessin. Dans la zone de carte détaillée, le système de navigation fournit un guidage routier complet.

Interactif avec la carte

Vous pouvez interagir avec l'affichage de la navigation en touchant différentes zones de l'écran. Pour explorer la carte, vous pouvez:

- Zoom avant:
  - Tapez sur « + »
  - Écartez l'index et le pouce
  - Double tapotement avec un doigt
- Zoom arrière:
  - Tapez sur « - »
  - Pincez l'index et le pouce
  - Tapez deux fois avec deux doigts
- Panorama:

- Faites glisser un doigt vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière

- Rotation de la carte:
  - Placez le pouce et l'index sur la carte et faites-les tous les deux vers la gauche ou la droite
- Passer de la vue 2D à la vue 3D:
  - Placez deux doigts sur la carte et faites glisser vers le haut ou le bas.

Sourdine

En mode guidage actif, les invites audio peuvent être mises en sourdine lors de l'utilisation de la navigation. Touchez l'icône du haut-parleur dans la barre de navigation.

Guidage de voie

Si disponible, la carte affichera les informations sur les voies de l'intersection à venir.



Guidage de voie

Vue carrefour

Lorsque le véhicule roule sur l'autoroute et s'approche de la sortie, l'image de la disposition des voies s'affiche à l'écran et le véhicule doit rester dans cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre de virage.



Vue carrefour



Virage serré

Vue du virage serré

Lorsque le véhicule s'approche d'une manœuvre de virage et qu'une deuxième manœuvre de virage apparaîtra bientôt, un menu de virage serré apparaîtra sous le menu de virage principal. Le système enverra un message audio pour avertir qu'un virage serré est sur le point d'arriver.

Zoom auto

Lorsqu'un virage est sur le point d'être amorcé, la carte effectue automatiquement un zoom avant pour afficher l'icône du véhicule et la manœuvre à venir afin de fournir une meilleure vue du virage. Une fois le virage passé, le système revient au niveau de zoom précédent.

Liste des sorties d'autoroute

Touchez l'icône de sortie à droite du nom de la route actuelle sous la carte pour ouvrir la liste des sorties. Cette icône s'affiche uniquement lorsque l'autoroute a une sortie claire.

Lorsque vous conduisez sur une route avec une sortie désignée, vous pouvez utiliser la liste des sorties. La liste des sorties indique le nombre de sorties, la distance entre l'emplacement actuel du véhicule et la sortie, ainsi que les lieux de stationnement pratiques qui peuvent être disponibles, comme les restaurants, les cafés ou les hébergements.



Sortie d'autoroute



Liste des sorties d'autoroute

Menu de manœuvre au prochain virage

Pendant le guidage actif, la flèche de virage de la prochaine manœuvre, la distance du virage et le nom de la rue seront affichés dans le menu « Next Turn Maneuver » (prochain virage) en haut de la carte. L'heure d'arrivée prévue (ETA) et la distance jusqu'à la destination seront affichées sur le côté droit de la carte.



Menu de manœuvre au prochain virage

Fermer le guidage et reprendre le voyage

Touchez l'icône Annuler dans le coin supérieur droit pour terminer le guidage actif et revenir au guidage non actif. Si le guidage actif est annulé avant d'atteindre la destination, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran, vous permettant de choisir de « Resume Trip » (reprendre le trajet).

Si vous avez précédemment annulé le guidage actif, vous pouvez reprendre le voyage en touchant l'option de la fenêtre contextuelle « Resume Trip » (reprendre le trajet).



Fermer le guidage et reprendre le voyage



Cliquez sur Routes

Options d'itinéraire

Visualisez jusqu'à trois itinéraires différents et l'heure d'arrivée prévue pour vous rendre à votre destination et choisissez votre itinéraire préféré.



Choisissez Routes

Ajouter aux favoris

Cliquez sur l'icône de favori pour ajouter le POI actuel aux favoris.



Comment enregistrer dans les favoris

EV

Touchez [EV] dans le menu principal pour entrer dans le mode de gestion EV, y compris la gestion de la charge et la gestion de la décharge.

1. charge en cours

- Affiche l'état de charge actuel.
- Coupez le système d'alimentation du véhicule, connectez l'équipement de charge, verrouillez la voiture. Le véhicule commence à se charger (sur les chargeurs commerciaux, il peut être nécessaire de passer votre carte de paiement ou d'organiser un paiement).
- Cliquez sur « stop charging » (arrêter la charge), la voiture s'arrête de charger.
- Cliquez sur « Start charging » (démarrer la charge), la voiture commence à se charger.



2. Paramètres de charge

- Cliquez sur le bouton « charging setting » (réglage de charge) pour accéder à l'interface « charging setting ».
- Cliquez sur l'interrupteur « Scheduled charging » (charge programmée) pour définir les paramètres de charge programmée.
- Accès à l'interrupteur « Battery heating always on » (chauffage de la batterie toujours activé).



3. Décharge en cours



- Insertion du pistolet de décharge pour afficher l'état actuel de la décharge.
- Après avoir défini les limites de puissance de décharge, cliquez sur le bouton de lancement de déchargement.
- Le véhicule doit être connecté à des appareils électriques appropriés afin de permettre le réglage des niveaux de décharge et de commencer le processus de décharge.
- Cliquez sur « Stop discharging » (arrêter le déchargement) lorsque les exigences de décharge sont terminées, débranchez la fiche de l'équipement de décharge.

APPLI mobile

Pour les véhicules équipés de l'Internet embarqué, les utilisateurs peuvent contrôler à distance le véhicule par le biais de l'APP mobile, visualiser l'état du véhicule, planifier l'itinéraire, surveiller la position du véhicule, gérer les informations du véhicule, etc.

Téléchargement de l'APPLI

Les utilisateurs peuvent télécharger l'APPLI de deux façons :

1. Scanner le code QR pour obtenir le lien de téléchargement.
2. Télécharger l'application depuis l'App Store ou Google Play.

Pour le système d'exploitation IOS, les utilisateurs peuvent rechercher « MG iSMART » dans l'App Store et ensuite télécharger.

Pour le système d'exploitation Android, les utilisateurs peuvent rechercher "MG iSMART" dans Google Playstore et ensuite télécharger.

Rermarque : Pour le système IOS, seul le système IOS 9.0 ou supérieur peut télécharger et installer l'APP.

Rermarque : Pour le système Android, seul le système Android 6.0 ou supérieur peut télécharger et installer l'APP.

S'inscrire et se connecter

Interface principale de l'APP

[Register]

Touchez [Register] dans l'interface principale de l'APPLI pour accéder à l'interface d'enregistrement, les utilisateurs peuvent s'enregistrer avec leur numéro de téléphone.



[Log in]

Après l'enregistrement du compte, touchez [Log in] dans l'interface principale pour entrer dans l'interface de connexion, les utilisateurs peuvent se connecter à l'application en saisissant le numéro de téléphone et le mot de passe.



Contrôle à distance

Appuyez sur [télécommande] dans l'interface principale pour accéder à l'interface de contrôle à distance du véhicule.

- Les utilisateurs peuvent voir l'état du véhicule.
- Les utilisateurs peuvent verrouiller ou déverrouiller le véhicule dans leur bureau.
- Les utilisateurs peuvent activer la climatisation à distance à l'avance lors des chaudes journées d'été.
- Les utilisateurs peuvent trouver rapidement la voiture grâce à la fonction « Find My Car » (trouver ma voiture).
- L'utilisateur peut visualiser le niveau actuel de carburant ou de charge de la batterie du véhicule.
- Les fonctions de contrôle du véhicule dépendent du modèle et de la configuration du véhicule







État du véhicule

Après s'être connecté à l'APP, le système vérifie automatiquement l'état du véhicule, fournissant des informations sur des éléments tels que l'état du verrouillage des portes, la pression des pneus et la position des clés. En cas d'anomalie dans le véhicule, l'APPLI affiche les anomalies et leurs causes spécifiques. Les utilisateurs peuvent se rendre chez un concessionnaire proche pour un contrôle du véhicule; si le véhicule est normal, l'utilisateur peut utiliser la voiture en toute sécurité.



Verrouiller/déverrouiller

- Touchez l'icône [VERROUILLAGE] ou [DÉVERROUILLAGE].
- Entrez le code de sécurité selon l'invite de l'APPLI. Si le code de sécurité est incorrect, entrez-le à nouveau.
- Lorsque le code de sécurité est validé par le serveur, le véhicule effectue les opérations de verrouillage/déverrouillage et l'application fournit des informations en retour.

Marche/arrêt de la climatisation

1. Touchez l'icône [AC ON] ou [AC OFF] (clim en marche ou arrêtée).

2. Entrez le code de sécurité selon l'invite de l'APPLI. Si le code de sécurité est incorrect, entrez-le à nouveau.

3. Lorsque le code de sécurité est validé par le serveur, le véhicule allume/éteint la climatisation et l'APPLI fournit des informations en retour.

Rermarque : Sur les modèles à essence, lorsque l'on allume la climatisation, le moteur démarre mais le véhicule ne peut pas être conduit ; lorsque l'on éteint la climatisation, le moteur s'arrête.

Rermarque : Si aucune autre opération physique n'est effectuée pendant 10 minutes, le moteur et la climatisation s'arrêtent.

Rermarque : Lorsque le véhicule est en charge, la fonction de commande à distance de la climatisation n'est pas disponible. Sur les modèles à essence le démarrage du moteur est interdit





Envoi de la température de la climatisation

1. Touchez l'icône − ou + pour régler la température, puis touchez l'icône [Envoyer] pour confirmer.

2. Entrez le code de sécurité selon l'invite de l'APPLI. Si le code de sécurité est incorrect, entrez-le à nouveau.

3. Lorsque le code de sécurité est validé avec succès par le serveur, le véhicule sera réglé sur la température et APP le recevra.

Remarque1: Lorsque la température de la climatisation a été envoyée avec succès, la climatisation est activée et, sur les modèles à essence, le moteur démarre mais le véhicule ne peut pas être conduit ; lorsque vous éteignez la climatisation, le moteur s'arrête.

Remarque2: Si aucune autre opération physique n'est effectuée pendant 10 minutes, le moteur et la climatisation s'arrêtent.



Find My Car

- Go To The Car. Cette fonction permet de rechercher votre véhicule à une courte distance et fournit un itinéraire de navigation vers le véhicule à pied.
- Honking/Lighting. Cette fonction convient aux utilisateurs qui ne peuvent pas trouver leur voiture, par exemple dans le garage souterrain, la nuit, etc. Touchez [klaxon/éclairage] et saisissez le code de sécurité. Une fois la validation réussie, le véhicule klaxonne et s'allume pour aider l'utilisateur à le retrouver. Touchez à nouveau pour désactiver la fonction.



Gestion du véhicule

Touchez [nom du véhicule] sur la page de contrôle à distance pour accéder à l'interface de gestion du véhicule, qui peut afficher les informations sur le véhicule choisi par l'utilisateur.

Si l'utilisateur possède plus d'une voiture, touchez le bouton [Add] dans le coin supérieur droit. Remplissez les informations sur le véhicule à ajouter selon l'invite à ajouter le véhicule, et l'utilisateur peut librement passer au véhicule actuellement utilisé et prendre les commandes.

Appel de secours

Entrez dans l'interface d'appel de secours à partir de la page d'accueil



Cliquez sur « switch country » (changer de pays) pour afficher la fenêtre instantanée de la clause de non-responsabilité.



Après confirmation de la clause, vous pouvez changer de pays.



Appel par téléphone



Gestion de la charge

Vous pouvez voir les informations de charge sur la page: image du véhicule, état de charge, pourcentage de puissance actuelle, autonomie de la batterie, temps restant, temps de charge, tension, courant.



Charge programmée

Dans les pages de charge de réserve, vous pouvez définir l'heure de début et l'heure de fin, vérifier les paramètres de charge de réserve, enregistrer les paramètres et démarrer la fonction de charge de réserve.





Centre de message

Les utilisateurs peuvent toucher la boîte de dialogue dans le coin supérieur droit de l'interface principale de l'APPLI pour entrer dans le centre de messages, afficher les informations détaillées sur l'alarme, les informations sur le fonctionnement et les nouvelles.



Mon profil

Touchez [Mon Profil] dans l'interface principale de l'APPLI pour accéder à l'interface d'informations personnelles. Les informations personnalisées, telles que le code de sécurité, le réglage du mot de passe de connexion ou des lieux favoris, les suggestions pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, etc. sont incluses dans l'interface.

Code QR

Scan QR code est utilisé pour se connecter au compte de la voiture. Touchez le bouton [▣] dans le coin supérieur droit. Scannez le code QR et confirmez pour vous connecter.





Mes informations

Les informations personnelles de l'utilisateur pour l'enregistrement peuvent être consultées et certaines informations peuvent être mises à jour. Le Centre d'appel contactera l'utilisateur par le biais du numéro de contact d'urgence renseigné par l'utilisateur en cas d'urgence.

Réglage du code de sécurité

Le code de sécurité est un code de vérification utilisé pour contrôler le véhicule, ce qui renforce la sécurité du véhicule.

L'utilisateur doit sélectionner les informations du code VIN du véhicule dont le code de sécurité doit être réinitialisé, entrer le numéro de téléphone pour vérifier si l'opération est effectuée par l'utilisateur lui-même. Si la vérification est réussie, l'utilisateur recevra un message texte contenant un code de vérification. En entrant le code de vérification, en réinitialisant le mot de passe et en confirmant le nouveau mot de passe, le code de sécurité est défini.



Réglage de l'alarme

L'utilisateur peut activer ou désactiver l'alarme, et régler l'heure de clôture.

Si le véhicule est dans un état anormal, le système envoie un message à l'APP et envoie un court message à l'utilisateur. L'état par défaut de l'alarme est ON.

Si le véhicule est en excès de vitesse, le système envoie un message à l'APPLI ainsi qu'un SMS à l'utilisateur. L'utilisateur peut régler la plage horaire effective, la limitation de vitesse et la fréquence. L'état par défaut de l'alarme est ON.

Si le véhicule est démarré ou placé en mode READY, le système envoie un message à l'APPLI ainsi qu'un court message à l'utilisateur. L'utilisateur peut régler l'intervalle de temps effectif et la fréquence. L'état par défaut de l'alarme est ON.



Avertissement

Les utilisateurs peuvent sélectionner les problèmes qu'ils souhaitent faire remonter sur leurs propres expériences ou exigences, saisir les informations et les soumettre pour compléter le retour d'informations.



Paramètres de langue

Les utilisateurs peuvent changer la langue selon leurs besoins. L'APP supporte plusieurs langues.



Manuel

Les utilisateurs peuvent consulter les informations du manuel ici.



About

Les utilisateurs peuvent consulter les informations telles que l'historique de la marque, l'état de l'application, la politique de confidentialité